

Daewoo hibakódtáblázat

Villogó kódok/hibakód leolvasó /FCR) kódok

- 1 12 Nincs hiba az ECM-ben. Rendes diagnosztikai módszerekkel kell eljárni
- 2 13 Oxigén szenzor (OS) vagy OS áramkör
- 3 14 Hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő(CTS) vagy CTS áramkör
- 4 21 Fojtószелеp potenciométer szenzor (TPS) vagy TPS áramkör
- 5 23 Levegő hőmérséklet szenzor(ATS) vagy ATS áramkör
- 6 24 Járműsebesség szenzor (VSS) vagy VSS áramkör
- 7 32 Kipufogó gáz visszaáramlás (EGR) vagy EGR áramkör
- 8 33 Szívócső abszolút nyomás(MAP) szenzor vagy MAP szenzor áramkör
- 9 42 Gyújtás vezérlés áramkör hibás
- 10 44 Oxigén szenzor (OS) sovány) vagy OS áramkör
- 11 45 Oxigén szenzor (OS) dús) vagy OS áramkör
- 12 51 Elektronikus vezérlő modul(ECM) hibás
- 13 54 CO állítás hibás

Öndiagnózis csatlakozó helye

Az összes Daewoo modellek

Az öndiagnózis (SD) csatlakozó a vezetőoldali lábtérben van., a jobboldali „lerúgó” panel mögött, az elektronikus vezérlő modul (ECM) mellett. A csatlakozót lehet használni mind villogó kódok kézi keresésére, mind pedig ajánlott hibakód leolvasóhoz (FCR-hez)