

Kia EGi

Villogó kódok és hibakód leolvasó(FCR) kódok

- 1 02 Motorsebesség szenzor
- 2 03 Henger azonosítás (CID) szenzor vagy CID szenzor áramkör
- 3 08 Levegőáramlás szenzor (AFS) vagy AFS áramkör
- 4 09 Hűtőfolyadék hőmérséklet szenzor (CTS) vagy CTS áramkör
- 5 10 Levegő hőmérséklet szenzor(ATS) vagy ATS áramkör
- 6 12 Fojtószelep potenciométer szenzor (TPS) vagy TPS áramkör
- 7 14 Légköri nyomás szenzor (APS) vagy APS áramkör
- 8 15 Oxigén szenzor (OS) vagy oxigén áramkör
- 9 17 Oxigén szenzor (OS) vagy OS áramkör
- 10 25 Benzinyomás szabályozó szolenoid szelep
- 11 26 Szénszűrő szolenoid szelep(CFSV) vagy CFSV áramkör
- 12 34 Üresjárat sebesség vezérlő szelep(ISCV) vagy ISCV áramkör

Bosch Motronic M2.10.1

Első oszlop: villogó kódok.Második oszlop: hibakód leolvasó (FCR) kódok

- 1 02 047 Forgattyússzög szenzor(CAS) vagy CAS áramkör
- 2 03 008 Henger azonosítás(CID) szenzor vagy CID szenzor áramkör
- 3 07 229 Henger azonosítás (CID) szenzor vagy CID szenzor áramkör
- 4 08 007 Levegőáramlás szenzor (AFS) vagy AFS áramkör
- 5 09 045 Hűtőfolyadék hőmérséklet szenzor(CTS) vagy CTS áramkör
- 6 11 169 Elektronikus vezérlő modul (ECM) vagy ECM áramkör
- 7 12 053 Fojtószelep potenciométer szenzor (TPS) vagy TPS áramkör
- 8 15 028 Oxigén szenzor (OS) vagy OS áramkör
- 9 17 065 Oxigén szenzor (OS) vagy OS áramkör
- 10 18 017 1.sz.befecskendező szelep vagy befecskendező szelep áramkör
- 11 19 016 2 sz. befecskendező szelep vagy befecskendező szelep áramkör
- 12 20 035 3.sz.befecskendező szelep vagy befecskendező szelep áramkör
- 13 21 034 4 sz. befecskendező szelep vagy befecskendező szelep áramkör
- 14 24 003 Benzinszivattyú vagy áramkör
- 15 26 005 Szénszűrő szolenoid szelep(CFSV) vagy CFSV áramkör
- 16 28 121 Kipufogó gáz visszaáramlás(EGR) vagy EGR áramkör
- 17 34 004 Üresjárat sebesség vezérlő szelep (ISCV) vagy ISCV áramkör
- 18 35 103 Oxigén szenzor (OS) vagy OS áramkör
- 19 36 102 Oxigén szenzor (OS) vagy OS áramkör
- 20 37 104 Oxigén szenzor (OS) vagy OS áramkör
- 21 46 136 Légkondicionálás (A/C)
- 22 48 141 Elektronikus vezérlő modul (ECM)
- 23 48 142 Elektronikus vezérlő modul (ECM)
- 24 49 143 Elektronikus vezérlő modul (ECM)
- 25 56 22 Üresjárat sebesség vezérlő szelep (ISCV) vagy ISCV áramkör
- 26 57 040 Légkondicionálás (A/C)
- 27 73 009 Forgattyússzög szenzor (CAS) vagy CAS áramkör
- 28 88 154 Elektronikus vezérlő modul(ECM)
- 29 99 153 Elektronikus vezérlő modul (ECM)
- 30 99 037 Telep feszültség ellátás az elektronikus vezérlő modulnak (ECM-nek), feszültség gyenge

Öndiagnózis csatlakozó helye

Megjegyzés: A KIA öndiagnózis (SD) csatlakozó alkaqlmas mind a villogó kódok keresésére,, mind ajánlott hibakód leolvasó (FCR) használatára.

Mentor 1.6i (EGI)

Az öndiagnózis (SD) csatlakozó a motortér tűzfala mellett van.(lásd a 17.1 ábrát)

Sportage 2.0i (Bosch motronic)

Az öndiagnózis (SD) csatlakozó a levegőáramlás érzékelő mögött van, a baloldali belső sárvédő mellett(lásd a 17.2 ábrát)